


Teppiche



TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Eikon Teppiche

Zusammenstellung: 60% Wolle, 20% Baumwolle, 20% Viskose
Pflege: in spezialisierten Zentren

Carter Teppich

Zusammensetzung: 100 % Viskose
Pflege: Waschen bei 30 °C in spezialisierten Wäschereien, das Waschen zu Hause wird nicht empfohlen.

Manifold Teppich

Getufteter Teppich, fleckabweisend, lichtbeständig, hyperallergen und antibakteriell, unter starker Belastung getestet, sehr hohe Widerstandsfähigkeit. Fusselfrei.

Zusammensetzung: 100 % Polysilk
Pflege: in spezialisierten Zentren

Nolan Teppich

Zusammensetzung: 100 % Viskose
Pflege: Regelmäßige Verwendung des Staubsaugers, nur professionelle Reinigung, keine chemischen Reinigungsmittel verwenden. Nicht übermäßig dem Sonnenlicht aussetzen.

Nippon Rock Teppich

Zusammensetzung: 100% Polyamid und 100% Polyester
Pflege: in spezialisierten Zentren. Wenden Sie den Teppich regelmäßig, um die Abnutzung zu vereinheitlichen. Direkte und kontinuierliche Sonneneinstrahlung kann die Farben ändern.

West Teppich

Zusammensetzung: Zusammensetzung 60 % Wolle, 20 % Baumwolle, 20 % Viskose
Pflege: Staubsauger: In den ersten Monaten wird empfohlen, ihn häufig zu verwenden, um etwaiger Flaumbildung vorzubeugen. Bitte keinen Teppichklopfer verwenden. Sollten Fäden auf der Oberfläche sichtbar sein, diese mit der Schere abschneiden. Ein Herausziehen würde den Teppich beschädigen. Der Teppich sollte nicht zu Hause gewaschen werden. Wenden Sie sich an ein spezialisiertes Zentrum.

Tägliche Pflege

Die häufige Verwendung des Staubsaugers entfernt Schmutzpartikel von der Oberfläche, bevor sie in das Teppichvlies eindringen. Insbesondere die Bereiche rund um die Möbelfüße sorgfältig reinigen, da sich dort vermehrt Staub ansammelt. Versehentlich auf den Teppich verschüttete Flüssigkeit kann als Schmutzmagnet wirken und Schmutz an die Oberfläche des Teppichs bringen und einen dunklen Fleck bilden. Für die tägliche Reinigung des Teppichs wird die Verwendung des Staubsaugers auf mittlerer Saugstärke empfohlen. Die Verwendung von Staubsaugern mit Teppich- oder Klopfbürsten beschädigen das Vlies. Die starke Saugkraft des Staubsaugers entfernt den zwischen den Fasern angesammelten Schmutz. Sollten Fäden an der Oberfläche hervortreten, diese mit der Schere abschneiden. Fäden niemals herausziehen. Teppiche werden zusammengerollt geliefert. Es ist daher normal, dass sie beim Aufrollen Knitterfalten, Wellen oder zusammengedrücktes Vlies aufweisen. Im Laufe einiger Wochen nach dem Auflegen verschwinden diese Zeichen. Ein leichtes Absaugen kann das Aufstellen der Fasern begünstigen.

INFORMAZIONI TECNICHE

Tappeto Eikon

Composizione: 60% Lana, 20% Cotone, 20% Viscosa
Manutenzione: presso i centri specializzati.

Tappeto Carter

Composizione: 100% Viscosa
Manutenzione: Lavaggio ad acqua 30° presso lavanderie specializzate, e' sconsigliato il lavaggio domestico.

Tappeto Manifold

Tappeto Taftato resistente alle macchie, resistente alla luce, anallergico e antibatterico, testato in aree ad alta densità, ottima resilienza. Non fa peeling.

Composizione: 100% Polysilk
Manutenzione: presso i centri specializzati.

Tappeto Nolan

Composizione: 100% Viscosa
Manutenzione: Uso regolare dell'aspirapolvere, solo lavaggio professionale, non usare detergenti chimici. Evitare l'eccessiva esposizione alla luce solare.

Tappeto Nippon Rock

Composizione: 100% Poliammide, fondo 100% Poliestere
Manutenzione: presso i centri specializzati. Per uniformare l'usura girare il tappeto regolarmente. L'esposizione alla luce solare diretta e continua potrebbe modificare i colori.

Tappeto West

Composizione: composizione 60% Lana, 20% Cotone, 20% Viscosa
Manutenzione: Aspirapolvere; per i primi mesi e' consigliabile usarlo con frequenza per far fronte all'eventuale crearsi di lanugine. E' sconsigliato l'uso del battitappeto. Eventuali fili fuoriusciti dalla superficie vanno tagliati con le forbici, tirandoli si potrebbe rovinare il tappeto. E' sconsigliato il lavaggio domestico, lavare solo presso centri specializzati.

Manutenzione quotidiana

L'utilizzo frequente dell'aspirapolvere le rimuove le particelle di sporco dalla superficie prima che si addentrino nel vello. Pulire più accuratamente l'area adiacente le gambe dei mobili, dove si accumula maggiormente la polvere. Del liquido accidentalmente versato sul tappeto può agire da calamita per lo sporco facendolo affiorare sulla superficie del tappeto provocando una macchia scura. Per la pulizia quotidiana del tappeto si consiglia l'uso di un aspirapolvere di media potenza, l'utilizzo di aspirapolvere con spazzole o battitappeto danneggia il vello. La forte azione esercitata dall'aspirapolvere estrae lo sporco accumulato tra le fibre. Eventuali fili che fuoriescono dalla superficie vanno tagliati con delle forbici. Si raccomanda di non tirare i fili. I tappeti vengono spediti arrotolati, e' quindi normale che appena aperti possano presentare grinze, pieghe o il vello schiacciato; questo effetto sparisce nel giro di qualche settimana dalla posa. Un'aspirazione leggera può favorire il rilassamento delle fibre.